

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



ČIŠĆENJE:

- Uvek operite sve delove pre upotrebe.
- Rastavite mikser kako bi ste oprali delove.
- Operite delove sapunicomil vodom. Dobro isperite.
- Svi delovi mogu sa prati u mašini za sudove. Pri pranju u mašini koristite gornju policu.

SASTAVLJANJE:

Nakon pranja, sastavite mikser.

1. Zakačite lopaticu za vreteno.
2. Zakačite prsten tako što ćete ga staviti na vrh vretena, a zatim zavrnuti dole u njegovu poziciju. Provucite vrh vretena kroz poklopac miksera.
3. Pričvrstite ručicu za vrh vretena tako što ćete vreteno ubaciti u prorez na ručici.
4. Zarotirajte ručicu u normalan položaj.
5. Kada ste spremni za pripremanje formule, ubacite sve sastavljene delove u bokal.

PRIPREMANJE FORMULE:

- Podesite prsten na željeni položaj na vretenu. Podesite ga tako da se lopatica u svom gornjem položaju i dalje nalazi potopljena u tečnost.
- Pravilno podešavanje položaja prstena je važno jer je neophodno da lopatica ne izlazi iznad nivoa tečnosti kako bi se onemogućilo ubacivanje vazduha u formulu.
- Pričvrstite poklopac za bokal. Poklopac ima 2 pozicije - „otvoren“ i „zatvoren“. Kada se priprema formula, poklopac treba da stoji na poziciji „zatvoren“.
- Počnite pripremanje formule tako što ćete ručicu lagano vući gore - dole. Pravljenje formule ne traje duže od minut. Ostavite formulu u bokalu još jedan minut, kako bi nestali mehurići sa vrha tečnosti.
- Sipajte formulu u flašicu.